

CHECK-LIST 11

BETONIERA

Fermo restando le indicazioni contenute nelle istruzioni d'uso di ogni macchina, di seguito sono riportate le indicazioni che in genere devono essere considerate per l'impiego corretto della betoniera a bicchiere.

1. Istruzioni prima dell'uso

1. Verificare la presenza e l'efficienza della protezione sovrastante il posto di manovra (quando necessaria).
2. Verificare il funzionamento del freno e della battuta di ribaltamento (per betoniere con riduttore di ribaltamento).
3. Verificare la presenza ed efficienza delle protezioni: al bicchiere, alla corona, agli organi di trasmissione, agli organi di manovra (volante e pedale).
4. Verificare l'efficienza del dispositivo di arresto di emergenza (se presente).
5. Verificare l'integrità dei collegamenti elettrici e di messa a terra per la parte visibile ed il corretto funzionamento degli interruttori e dispositivi elettrici di alimentazione e manovra.

2. Istruzioni durante l'uso

1. Non manomettere le protezioni.
2. Non eseguire operazioni di lubrificazione, pulizia, manutenzione o riparazione sugli organi in movimento.
3. Per il caricamento di materiali con la pala, evitare il contatto con la bocca del bicchiere in rotazione, altrimenti caricare i materiali a macchina ferma.
4. Utilizzare opportune attrezzature manuali, quali pale o secchi, per il carico del cemento o dei leganti: le operazioni di carico non devono comportare la movimentazione di carichi troppo pesanti e/o in condizioni disagiate.
5. Segnalare tempestivamente eventuali malfunzionamenti o situazioni pericolose.
6. Utilizzare i DPI previsti.

3. Istruzioni dopo l'uso

1. Togliere tensione alla linea di alimentazione agendo sull'interruttore posto sul quadro e staccando il cavo di alimentazione.
2. Lasciare la macchina in perfetta efficienza, curandone la pulizia.
3. Segnalare eventuali guasti e anomalie.