

# CHECK-LIST 9

## FINITRICE

Fermo restando le indicazioni contenute nelle istruzioni d'uso di ogni macchina, di seguito sono riportate le indicazioni che in genere devono essere considerate per l'impiego corretto della finitrice stradale.

### **1. Istruzioni prima dell'uso**

1. Durante i rifornimenti di carburante spegnere il motore e non fumare.
2. Verificare la segnalazione dell'area di lavoro su sede stradale e l'efficacia della deviazione del traffico veicolare.
3. Verificare l'efficienza dei comandi sul posto di guida e sulla pedana posteriore.
4. Verificare l'efficienza dei dispositivi ottici e di illuminazione.
5. Verificare l'efficienza dell'impianto oleodinamico.
6. Verificare l'efficienza dei dispositivi di sicurezza e delle protezioni.
7. Verificare se i lampeggianti sono funzionanti per la regolazione della tavola estensibile.
8. Verificare l'efficienza dell'impianto a gas (ad esempio del riduttore di pressione delle bombole, delle connessioni tra tubazioni, bruciatori e bombole).
9. Verificare che l'avvisatore acustico, il girofaro, il blocco momentaneo del movimento inverso della macchina o il segnale acustico di retromarcia siano funzionanti.
10. Verificare la presenza di un estintore a bordo macchina.
11. Utilizzare i DPI previsti.

### **2. Istruzioni durante l'uso**

1. Non percorrere le pendenze in senso trasversale; sui terreni in pendenza, guidare con prudenza e sempre in linea retta verso l'alto o verso il basso.
2. Non portare sulla macchina sostanze infiammabili.
3. Non sostare nel raggio d'azione delle parti mobili della finitrice, come ad esempio fianchi di contenimento e tramoggia.
4. Durante l'attività lavorativa non accedere/entrare all'interno del vano della barra estensibile ed in particolare non interporre nessun attrezzo per eventuali rimozioni di materiale.
5. Mantenere le distanze di sicurezza dalle parti calde della finitrice.
6. Utilizzare la finitrice soltanto su un suolo sufficientemente solido e compattato.
7. Salire e scendere dalla macchina utilizzando le apposite maniglie e predelle.
8. Segnalare tempestivamente eventuali malfunzionamenti o situazioni pericolose.
9. Utilizzare i DPI previsti.

### **3. Istruzioni dopo l'uso**

1. Spegnere i bruciatori e chiudere il rubinetto della bombola.
2. Posizionare correttamente la macchina azionando il freno di stazionamento.
3. Eseguire la pulizia della tramoggia e della barra stenditrice secondo le istruzioni del fabbricante.

4. Effettuare un'ispezione visiva intorno alla macchina per verificare eventuali danneggiamenti (ad esempio perdita di oli o refrigeranti).
5. Pulire gli organi di comando, le maniglie, i gradini e le predelle da grasso e olio.
6. Eseguire le operazioni di revisione e manutenzione seguendo le indicazioni del libretto e segnalando eventuali guasti e anomalie.