

# CHECK-LIST 14

## ELEVATORE A BANDIERA

Fermo restando le indicazioni contenute nelle istruzioni d'uso di ogni macchina, di seguito sono riportate le indicazioni che in genere devono essere considerate per l'impiego corretto dell'elevatore a bandiera.

### **1. Istruzioni prima dell'uso**

1. Verificare la presenza dei parapetti completi sul perimetro del posto di manovra.
2. Verificare la presenza degli staffoni (robusti e rigidi sostegni laterali) e della tavola fermapiede da 30 cm nella parte frontale nella quale è installato l'elevatore.
3. Verificare l'integrità della struttura portante l'elevatore.
4. Con ancoraggio: verificare l'efficienza del puntone di fissaggio.
5. Verificare l'efficienza della sicura del gancio e dei morsetti ferma-fune con redancia.
6. Verificare l'efficienza del freno del motore.
7. Verificare l'efficienza del finecorsa di salita.
8. Verificare che restino almeno due spire di fune avvolte nel tamburo a fine corsa in discesa.
9. Verificare l'integrità delle parti elettriche visibili.
10. Verificare l'efficienza dell'interruttore di linea o del quadro elettrico presso l'elevatore.
11. Verificare la funzionalità della pulsantiera.
12. Transennare a terra l'area di tiro, anche durante la fase di montaggio dell'elevatore.
13. Verificare l'adeguatezza del cavo di alimentazione secondo i requisiti richiesti dal fabbricante (ad esempio sezione del cavo).
14. Posizionare il cavo di alimentazione in modo da evitarne danneggiamenti.
15. Utilizzare i DPI previsti.

### **2. Istruzioni durante l'uso**

1. Non lasciare carichi sospesi incustoditi.
2. Non utilizzare la fune dell'elevatore per imbracare carichi.
3. Non eseguire tiri in obliquo (i carichi devono essere sollevati con tiro verticale).
4. Accertarsi che la zona di corsa del carico sia sgombra da ostacoli.
5. Mantenere gli staffoni in posizione.
6. Usare la cintura di sicurezza in momentanea assenza degli staffoni.
7. Usare i contenitori adatti al materiale da sollevare.
8. Verificare la corretta imbracatura dei carichi e la perfetta chiusura della sicura del gancio.
9. Prima di sganciare il carico, accertarsi che sia appoggiato stabilmente.
10. Verificare il corretto avvolgimento della fune sul tamburo.
11. Arrestare la salita del carico prima dell'intervento del finecorsa, utile in caso di errata manovra.
12. Per l'operatore a terra: non sostare sotto il carico e utilizzare l'adeguata segnaletica gestuale/verbale per il corretto sollevamento dei carichi.
13. Segnalare tempestivamente eventuali malfunzionamenti o situazioni pericolose.
14. Utilizzare i DPI previsti.

### **3. Istruzioni dopo l'uso**

1. Avvolgere il cavo fino in prossimità del tamburo.
2. Scollegare elettricamente l'elevatore.
3. Ritrarre l'elevatore all'interno dell'area di lavoro.
4. Segnalare eventuali guasti e anomalie.